Netopýří a rorýsí budky z extrudovaného polystyrenu Zelená domácnost

Budky z extrudovaného polystyrenu jsou vhodné k instalaci do zateplení. Lze je využít k vytvoření nového úkrytu nebo hnízdiště ve fasádě nového domu, velmi často se používají také jako náhradní úkryty ve chvíli, kdy kvůli zateplování starších domů netopýři a rorýsi přicházejí o původní úkryty/hnízdiště.

Budky byly vyrobeny dle doporučení odborníků z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) a České společnosti ornitologické (ČSO). Jsou z 3 cm silného extrudovaného polystyrenu, spoje jsou lepeny a dále zpevněny vruty. Vnitřek budky je vymazán stěrkou na polystyren (netopýří budky), případně lepidlem (rorýsí budky), aby byl povrch praktický pro zvířata, ale zároveň chráněn před poškozením. Svými rozměry jsou budky optimální pro instalaci v 10 cm izolaci, pokud máte hlubší zateplení, přidejte pod budku další desku extrudovaného polystyrenu potřebné šířky. Tu snadno přilepíte k budce lepidlem na polystyren, případně je spoj možno zpevnit vruty. Před nástřikem omítky na fasádu je nutné budky potáhnout perlinkou. Pokud bude horní hrana budky částečně vystavena dešti a sněhu (při instalaci na fasádu bez římsy), je nutné instalovat plechovou stříšku, která bude odvádět vodu ze střechy budky.

Netopýří budky

Budky jsou vhodné pro většinu druhů netopýrů, kteří využívají úkryty v lidských obydlích. Vnitřek budky je vymazán stěrkou na polystyren, která poskytuje dostatečně drsný povrch pro snadný pohyb netopýrů v budce, ale zároveň budku chrání před poškozením. Sklon vstupu je konstruován tak, aby byla budka samočisticí a bezúdržbová.

Umístění budky: Budka se instaluje (lepí) do zateplení, velmi dobře se integruje do izolace nebo zdiva. Doporučená výška pro umístění min. 3 metry od země, netopýři by měli mít volný letový prostor před a pod budkou. Při umísťování průlezné budky na původní škvíru dbejte na to, aby zadní průlezný otvor byl umístěn tak, aby jím mohli netopýři do původní dutiny prolézt.

Rorýsí budky

Vhodné k instalaci do zateplení i pod římsu. Vletové otvory jsou opatřeny kovovou ochranou proti ataku strakapoudy.
Uvnitř budky je prohlubeň, která chrání rorýsí vajíčko před vypadnutím z hnízdní dutiny.

Budky je možné instalovat pod sebe nebo vedle sebe v různých typových kombinacích. Taková kombinace vletových otvorů z různých směrů rorýsům vyhovuje a zvyšuje tak pravděpodobnost obsazení budek.

Umístění budky: Budka se instaluje (lepí) do zateplení, velmi dobře se integruje do izolace, zdiva nebo na zeď. Ideálně do výšky min. 6-7 m od země, do zateplení, pod střechu, římsu nebo balkon, co nejblíže od původních dutin, které rorýsi využívali (pokud jsou budky jejich náhradou). Ujistěte se, že rorýsi budou mít volný přílet do budky.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE PŘÍRODĚ!
Petr Dobrý

Zelená domácnost I zelenadomacnost.com
Inreko, spol. s.r.o. I Branická 107 Praha 4
email: info@zelenadomacnost.com
tel.: +420 602 569 044





Zelená domácnost
S VÁMI POMÁHÁME PŘÍRODĚ